




Since 1983

# 通航國際電信

科技領航 無遠弗界

# e-Family™

## 簡易操作卡

功能		操 作		備 註
保 全 防 護		 <b>保全防護</b>	➔ 請輸入密碼 ➔  確認	進入後有下列 五項功能
保 全 防 護 五 項 功 能	保全模式	 <b>保全模式</b>	➔ 選擇保全四種模式 ➔  確認	設定保全防護模式
	看護模式	 <b>看護模式</b>	➔ 看護模式啟動/關閉 ➔  確認	看護模式啟動/關閉
	警報紀錄	 <b>警報紀錄</b>	➔ 警報發報紀錄查詢	警報記錄保存最近的50條紀錄
	保全設定	 <b>保全設定</b>	➔ 設定保全啟動狀態&延遲時間	可依照住戶需求自行定義外出,夜間,居家模式個別定義防護區是否偵測
	保全日誌	 <b>保全日誌</b>	➔ 保全模式啟動/關閉紀錄查詢	安防模式保存最近的20條紀錄
戶 對 戶 撥 號		 <b>呼叫對講</b>	➔ 請輸入房號 ➔  呼叫	請依照號碼表撥號
響 鈴 中	開 門		➔ 點擊後即可對呼入之門口機開門	
	接 聽		➔ 點擊後可進行通話	
	掛 斷		➔ 點擊後掛斷來話/通話	
呼 叫 管 理 中 心		 <b>管理中心</b>	➔ 點擊後直接呼叫管理中心	需設置有管理中心 方可呼叫
訊 息 通 知	個 人 訊 息		➔  ➔ 查看由管理中心發送的個人訊息	需設置有管理中心 保存最近的20條資訊
	社 區 訊 息	 <b>訊息通知</b>	➔  ➔ 查看由管理中心發送的社區訊息	
影 像 監 看		 <b>影像監看</b>	➔ 點擊監視列表,可選擇監視畫面,並可點擊開門鍵開門 ➔ 	

主人留言	開	啟	 → 住戶外出前可啟動此功能，訪客呼叫45秒後播放語音，通知訪客"主人不在請留言"	訪客留言時間在主人留言語音後開始錄製15秒
	關	閉	 → 關閉訪客留言功能	
系統設定	保全/看護警報外撥號碼	 → 設定警報時外撥號碼 直接輸入號碼由線路一撥出(內部) 加*鍵撥號由線路二撥出(外部)	搭配交換機撥出時，請在外線抓取碼後加**延遲撥號	
	保全/看護警報錄製	 → 提供一段警報內容自行錄製修改，並區分為內部與外部警報	每段錄製音檔為10秒	
	警報時間設定	 → 警報發報總時長設定，預設500秒	發報總時長，如無解除動作，再觸發將再發報	
	其他設定	 → 輸入時間 → 		
對講紀錄	來訪紀錄	 可檢視來訪紀錄有無開門,留言及來訪時間	來訪紀錄保存最近的20條紀錄(無管理中心情況下，僅顯示最近的前4張留影圖片)	
	撥出紀錄	 可檢視撥出紀錄號碼,日期,時間及通話時間	撥出紀錄保存最近的20條紀錄	
	未接紀錄	 可檢視未接紀錄號碼,日期,時間及通話時間	未接紀錄保存最近的20條紀錄	
	已接紀錄	 可檢視已接紀錄號碼,日期,時間及通話時間	已接紀錄保存最近的20條紀錄	
智慧居家		 →  AND  AND 	智慧居家為選購功能，其功能請參考智慧居家使用手冊	
智慧總機	功能鍵 S1~S12	可定義為智能家居情境生活或燈光設備控制鍵		
	功能鍵 6 開門	開門方式：與門口機通話中 →  功能鍵6	智慧總機為選購功能，需搭配DCS系列智慧總機使用 出廠密碼：0000	
	功能鍵 7 應答	室內機響鈴應答方式：  →  →  功能鍵7		
	功能鍵 8 撥出	戶戶對講撥出方式：  →  → "嗶嗶"聲 → 房號+ #  功能鍵8		
	功能鍵 9	保全防護-外出保全模式：  → 密碼+ # 功能鍵9		
	功能鍵 10	保全防護-居家保全模式：  → 密碼+ # 功能鍵10		
	功能鍵 11	保全防護-夜間保全模式：  → 密碼+ # 功能鍵11		
	功能鍵 12	保全防護-關閉保全模式：  → 密碼+ # 功能鍵12		